BONJOUR TOUT LE MONDE,


Merci d'avoir choisi Polar! Dans ce petit guide pratique, nous allons vous expliquer les rudiments de votre nouveau compagnon pour vivre sainement et rester en forme.

CARDIOFRÉOUENCEMÈTRE POLAR FT4

Restez en forme avec les fonctions de fréquence cardiaque de base : mesurez votre fréquence cardiaque pendant l'entraînement, entraînez-vous au sein de votre zone de fréquence cardiaque cible, améliorez votre condition physique et découvrez combien de calories vous avez brûlées.

ÉMETTEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE POLAR

Placez la ceinture confortable avec connecteur autour de votre poitrine afin d'obtenir votre fréquence cardiaque avec précision et en temps réel sur le cardio.



TUE 18.05.

10:00

=

FAITES CONNAISSANCE AVEC VOTRE

LUMIÈRE

- » Accéder au raccourci
- » Éclairer l'écran

RETOUR


- » Revenir au niveau précédent
- » Annuler la sélection

HAUT/BAS

- » Accéder aux menus et les parcourir
- » Régler les valeurs

ОК

- » Confirmer la sélection
- » Accéder au mode



LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour consulter l'heure, rapprochez votre cardio de l'émetteur de fréquence cardiaque.

O DÉMARRAGE

Avant de commencer à vous entraîner avec votre FT4, vous devez passer par quelques étapes. Appuyez tout d'abord pendant une seconde sur n'importe quel bouton afin d'activer votre cardio. Procédez ensuite aux réglages de base.

Veillez à effectuer les réglages de façon précise. Ils ont un impact considérable sur la précision avec laquelle votre cardio peut mesurer des valeurs telles que vos limites de fréquence cardiaque et votre consommation calorique.

MISE EN PLACE DE L'ÉMETTEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE

- Humidifiez la surface d'électrode de la ceinture.
- Fixez la ceinture autour de votre poitrine et ajustez-la près du corps mais confortablement.
- 3. Fixez le connecteur
- Après l'entraînement, détachez le connecteur et rincez la ceinture à l'eau courante pour qu'elle reste propre. Pour obtenir des instructions plus détaillées, consultez le manuel d'utilisation complet à l'adresse polar.com/support.





ENTRAÎNEMENT AVEC VOTRE FT4

• POUR COMMENCER

- 1. Mettez le cardiofréquencemètre et l'émetteur de fréquence cardiaque en place.
- En mode montre, appuyez une fois sur OK pour activer le mode d'attente. Patientez jusqu'à ce que votre cardio détecte votre fréquence cardiaque, puis appuyez à nouveau sur OK pour démarrer l'enregistrement de votre séance d'entraînement.

Vous pouvez consulter votre fréquence cardiaque, les calories brûlées, la durée de la séance et les informations sur les zones en temps réel pendant l'entraînement. En consultant les chiffres pendant et après l'entraînement, vous apprendrez rapidement quels niveaux sont adaptés pour vous. Visitez la page polar.com/support pour en savoir plus sur les bénéfices d'un entraînement à différentes intensités.

MISE EN PAUSE ET ARRÊT DE L'ENTRAÎNEMENT

Pour mettre votre séance d'entraînement en pause, appuyez sur **RETOUR**. Pour reprendre l'entraînement, appuyez sur **OK**. Pour arrêter la séance, appuyez à nouveau sur **RETOUR**.

Vous pouvez obtenir un résumé de votre dernier exercice à la fin de chaque séance. Il indique les informations suivantes :

- » durée
- » nombre de calories brûlées
- » fréquences cardiagues movenne et maximale
- » durée passée dans la zone d'amélioration de la condition physique.

FONCTIONS PRINCIPALES

SMART CALORIES



La fonction Smart Calories du FT4 compte vos calories pendant une séance d'entraînement sur la base de votre poids, de votre taille, de votre âge, de votre sexe et de l'intensité de votre entraînement.

ZONEPOINTER



Le FT4 vous guide vers un entraînement au sein de la zone de fréquence cardiague cible adaptée pour vous permettre d'améliorer votre condition physique. Pendant l'entraînement, la fonction ZonePointer indique l'intensité de votre exercice par un ymbole de cœur en mouvement.

REMPLACEMENT FACILE DES PILES

CARDIOFRÉQUENCEMÈTRE



- 1. Ouvrez le couvercle du compartiment à pile avec une pièce.
- Retirez la pile usagée à l'aide d'un petit bâtonnet rigide de taille adaptée. Veillez à ne pas endommager le cardiofréquencemètre.
- Insérez la pile neuve face positive (+) vers l'extérieur. Assurez-vous que le joint d'étanchéité ne soit pas endommagé.
- 4. Fermez le couvercle du compartiment à pile.

ÉMETTEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE



- . Soulevez le couvercle du compartiment à pile à l'aide du clip de la ceinture.
- . Retirez la pile usagée du couvercle.
- Insérez la pile neuve dans le couvercle, face négative (-) vers l'extérieur.
- 4. Alignez le rebord du couvercle du compartiment à pile avec la fente du connecteur, puis remettez le couvercle en place en appliquant une légère pression. Vous devez entendre un cliquetis.

Pour obtenir des instructions plus détaillées, consultez le manuel d'utilisation complet à l'adresse polar.com/support.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Le cardiofréquencemètre et l'émetteur de fréquence cardiague conviennent à la baignade et à la natation (étanchéité 30 m).

CARDIOFRÉQUENCEMÈTRE

Type de pile

CR1632

12 mois (30 minutes d'entraînement par jour)

Durée de vie de la pile Température de fonctionnement

De -10 °C à +50 °C Polvamide Polyuréthanne

Boucle du bracelet

Acier inoxydable Conforme à la Directive de l'UE 94/27/CE et sa modification 1999/C 205/05 sur le dégagement de nickel des produits entrant en contact direct et

prolonaé avec la peau.

· ÉMETTEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE

Type de pile

CR2025

Durée de vie de la pile 1 500 heures d'utilisation

Joint d'étanchéité de la pile Joint torique 20 x 0.90 Matériau Silicone

Température de

fonctionnement De -10 °C à +50 °C

Connecteur

Ceinture

38 % polyamide, 29 % polyuréthanne,

20 % élasthanne, 13 % polvester

ACCÉDER AU SUPPORT PRODUIT



polar.com/ support/FT4

RESTEZ CONNECTÉ AVEC POLAR





twitter.com/ polarglobal



youtube.com/



instagram.com/ polarglobal

Fabriqué par

Polar Electro Oy Professorintie 5 FI-90440 KEMPELE Tél +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.com

Compatible avec les produits Polar et de nombreux éléments d'équipement de gym utilisant





PELAR LISTENS TO YOUR BODY



Français

Pour des raisons de sécurité, veillez à utiliser la bonne pile. 17952310.00 FRA 03/2014 10011 / WINLEE